

1394US2-PCI2

セットアップガイド

146576-01

1 インストールする

Windows XP/2000の場合

Windows XP/2000では、Windowsの最新のService Pack (サービスパック) をインストールしている必要があります。最新のService Packが無い場合は、本製品を取り付ける前に以下の手順で、パソコンに最新のService Packをダウンロードしてください。



- **本製品をパソコンに取り付ける前に行ってください**
※本製品のインストール作業が終了するまでは本製品は使用できません。
- **インターネットに接続できる必要があります**



●最新のService Packについて

- **Windows XPの場合**
Service Pack 1
- **Windows 2000の場合**
Service Pack 4

※2003年11月現在

- 1 Windowsを起動します。
コンピュータの管理者アカウント (Administrator権限) でログオンしてください。



「コンピュータの管理者」(Administratorsグループ)のアカウントでログオンしてください。

「コンピュータの管理者」(Administratorsグループ) 以外のユーザーでログオンしている場合は、以下の手順でアカウントの変更を行ってください。

- ① [スタート] → [ログオフ] を順にクリックします。
(Windows 2000の場合は [スタート] → [シャットダウン] → [×××のログオフ]) ※×××はログオンしているユーザー名
- ② [ユーザーの切り替え] をクリックして、「コンピュータの管理者」のアカウントをクリックします。(Windows 2000の場合は [ユーザー名] に Administratorsグループのユーザー名を入力します。)



どのアカウントが「コンピュータの管理者」(Administratorsグループ)かわからない場合


- ① [スタート] → [設定] → [コントロールパネル] を順にクリックします。
- ② [ユーザーアカウント] (Windows 2000の場合は [ユーザーとパスワード]) をダブルクリックします。
- ③ [変更するアカウントを選びます] 欄で、「コンピュータの管理者」と書いてあるアカウントが「コンピュータの管理者」です。(Windows 2000の場合は、[グループ] 欄に [Administrators] と書いてあるアカウントが「Administratorsグループ」です。)

- 2 [システムのプロパティ] 画面を開きます。
■ **Windows XPの場合**
Windows XPの場合は、[スタート] をクリック後、[マイコンピュータ] を右クリックし、表示される [プロパティ] をクリックします。
■ **Windows 2000の場合**
[マイコンピュータ] を右クリックし、表示される [プロパティ] をクリックします。

- 3 最新のService Packがインストールされているか確認します。
[全般] タブで、最新の「Service Pack」であるか確認します。最新のService Packがインストールされていない場合はインストールします。手順④へお進みください。
インストールされている場合は手順⑤へ進んでください。


■Windows XPの場合

最新は、Service Pack 1です。「Service Pack 1」と表示されていない場合はインストールしてください。



■Windows 2000の場合

最新は、Service Pack 4です。「Service Pack 4」と表示されていない場合はインストールしてください。



- 4 最新のService Packをダウンロードします。
マイクロソフト社の「Windows Update」からダウンロードします。
URL <http://windowsupdate.microsoft.com/>
画面の指示に従ってインストールしてください。
- 5 Windowsを終了し、パソコンの電源を切ります。
以上で最新のService Packのダウンロードは終了です。
【2 パソコンに取り付ける】へ進んでください。

Windows Me/98 SEの場合

Windows Me/98 SEでは、添付の「サポートソフト」をインストールしている必要があります。本製品を取り付ける前に以下の手順で、インストールしてください。● **本製品をパソコンに取り付ける前に行ってください。**

- 1 本製品を取り付けていない状態で、パソコンの電源を入れます。
- 2 「サポートソフト」CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。

- 3 [マイコンピュータ] → [1394US2PCI2_×××] ※ → [Usb20] → [Setup.exe] の順にダブルクリックします。



※×××にはサポートソフトのバージョンが表示されます。

- 4 後は画面の指示にしたがって [次へ] ボタンをクリックします。



右記の画面が表示された場合は、[OK] ボタンをクリックします。



- 5 以下の画面が表示されます。
■ **Windows Meの場合**
[いいえ、後でコンピュータを再起動します。] をチェック後、[完了] ボタンをクリックします。
➡この後、手順⑨へお進みください。

■Windows 98 SEの場合

[はい、直ちにコンピュータを再起動します。] をチェック後、[完了] ボタンをクリックし、パソコンを再起動します。
➡この後、手順⑥へお進みください。



※サポートソフトCD-ROMは挿入したままにしておいてください。

- 6 Windows 98 SEの場合、[マイコンピュータ] → [1394US2PCI2_×××] ※ → [1394] → [Win98se] → [242975JPN8.exe] の順にダブルクリックします。
※×××にはサポートソフトのバージョンが表示されます。




2 パソコンに取り付ける

●本製品を取り付ける手順について説明します。

- 1 パソコンの電源を切ります。
- 2 パソコンに接続されているケーブルを全て取り外します。
- 3 パソコンのカバーを取り外します。
パソコンのカバーの取り外し方については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 4 パソコンのPCIバススロットのカバーを取り外します。
PCIバススロットカバーの取り外し方については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

- 5 本製品をPCIバススロットに取り付けます。
① 本製品をPCIバススロットに取り付けます。
② 本製品が固定されるように、ネジでとめます。
ネジはパソコンに付属のものをお使いください。




- 6 バスパワー対応1394機器をお使いになる場合は、電源供給ケーブルを取り付けます。(別紙「はじめにお読みください」【各部の名称・機能】参照)
- 7 パソコンのカバーを取り付けます。
手順③と逆の手順でパソコンのカバーを取り付けます。
- 8 取り外したケーブルを全て接続します。
取り付けは終わりました。
裏面の【3 取り付け後の確認】へお進みください。


- 7 後は画面の指示にしたがって [はい] ボタンをクリックします。



右記の画面が表示された場合は、[いいえ] ボタンをクリックします。



- 8 [いいえ] ボタンをクリックします。




- 9 「サポートソフト」CD-ROMを取り出します。

- 10 Windowsを終了します。


■Windows Meの場合

[スタート] → [Windowsの終了] をクリックし、[終了] を選択して [OK] ボタンをクリックします。



■Windows 98 SEの場合

[スタート] → [Windowsの終了] をクリックし、[電源を切る状態にする] を選択して [OK] ボタンをクリックします。



- 11 パソコンの電源が切れます。
以上で「サポートソフト」のインストールは終了です。
【2 パソコンに取り付ける】へ進んでください。



●弊社製GV-FRONT (別売) と接続する場合


弊社製GV-FRONTをすでにお使いの場合は、本製品を接続してご使用いただくことができます。
別途「USB 2.0ケーブル (Aプラグ・Bプラグ)」または「1394ケーブル」をお求めください。GV-FRONTのお取り扱いについては、「GV-FRONT取扱説明書」をご覧ください。

■内蔵USB機器をお使いになる場合

USB 2.0ケーブルで、GV-FRONTの「USBコネクタ」と本製品の「内部USBポート」を接続します。

■内蔵1394機器をお使いになる場合

1394ケーブルで、GV-FRONTの「1394コネクタ」と本製品の「内部1394ポート」を接続します。



USB規格のケーブルは、最大5mまでです。
内部接続ケーブル長と外部接続ケーブル長は、合わせて5m以内になるようにしてください。

3 取り付け後の確認

- 本製品取り付け後の確認について説明します。

パソコンの電源を入れても起動しない場合

原因A 本製品を正しく取り付けしていない

対処1 表面の【2 パソコンに取り付ける】をご覧になり、もう一度取り付け直してください。



※ケーブルを接続しないでください

以下の手順・確認が終わるまで、本製品にUSBおよび1394ケーブルは接続しないでください。

原因B 他の機器と本製品のリソースが重複している

対処1 本製品を取り付けるPCIバススロットを変更してお試しください。

対処2 他の機器と本製品のリソース (IRQやメモリアドレス) が重複している可能性があります。他の機器のリソースを変更してください。リソースの変更方法については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

Windows XP/2000の場合

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows XP/2000を起動します。コンピュータの管理者のアカウントでログインしてください。



「コンピュータの管理者」のアカウントでログインしてください。

「コンピュータの管理者」以外のユーザーでログインしている場合は、以下の手順でアカウントの変更を行ってください。

- ① [スタート] → [ログオフ] を順にクリックします。
- ② [ユーザーの切り替え] をクリックして、「コンピュータの管理者」のアカウントをクリックします。




どのアカウントが「コンピュータの管理者」かわからない場合


- ① [スタート] → [コントロールパネル] を順にクリックします。
- ② [ユーザーアカウント] をダブルクリックします。
- ③ [変更するアカウントを選びます] 欄で、「コンピュータの管理者」と書いてあるアカウントが「コンピュータの管理者」です。

- 2 しばらくすると、Windows画面に以下のような画面が表示されます。消えるまでお待ちください。

■Windows XPの場合



■Windows 2000の場合



以上でインストールは完了しました。正常にインストールされたことをご確認ください。

確認する

- 1 [マイコンピュータ] を右クリック*して表示されたメニューの [プロパティ] をクリックします。

※Windows XPの場合は [スタート] をクリックし、[マイコンピュータ] を右クリック


- 2 [ハードウェア] タブをクリックし、[デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。

- 3 本製品が認識されていることを確認します。

■Windows XPの場合

- ① [表示] をクリックし、[デバイス (種類別)] を選択します。
- ② [1394バス ホスト コントローラ] をダブルクリックして、以下を確認します。


- [VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller]
- ③ [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] をダブルクリックして、以下を確認します。
 - [VIA Rev 5 またはそれ以降のUSBユニバーサルホストコントローラ] が2つ
 - [標準エンハンスPCI to USBホストコントローラ]



■Windows 2000の場合

- ① [表示] をクリックし、[デバイス (種類別)] を選択します。
- ② [1394バス ホスト コントローラ] をダブルクリックして、以下を確認します。

- [VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller]
- ③ [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] をダブルクリックして、以下を確認します。
 - [VIA USB Enhanced Host Controller]
 - [VIA USB Universal Host Controller] が2つ




以上で、本製品を使えるように設定できました。

Windows Me/98 SEの場合

Windows Me/98 SEでお使いの場合は、以下の手順を行います。

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows Me/98 SEを起動します。

- 2 しばらくすると、Windowsが自動的にインストールする画面が表示されます。以下の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。以下の画面が表示されたら [はい] ボタンをクリックし、パソコンを再起動します。




以上でインストールは完了しました。以下の「確認する」で正常にインストールされたことをご確認ください。

確認する

- 1 [マイコンピュータ] を右クリックして、表示されたメニューの [プロパティ] をクリックします。

- 2 [デバイスマネージャ] タブをクリック後、[種類別に表示] をチェックします。



4 機器を接続する

機器を接続する前に

本ボードは、WindowsのACPI機能には対応しておりません。従って、本ボードを取り付けた状態では以下の点にご注意ください。

(詳細はオンラインマニュアル [スタンバイ機能の無効設定] 参照)

- スタンバイ機能は無効に設定してください。
- Windows終了時の [スタンバイ] は実行しないでください。

機器の接続・取り外し

USB機器および1394機器の接続・取り外しについては、機器の取扱説明書をご覧ください。



パケットライティングソフトウェア [B's CLiP] (株式会社ビー・エイチ・イー社製) を使用して以下の作業を行っている間は、本製品にUSB機器の接続および取り外しを行わないでください。

- ディスクからのファイルの読み出し
- ディスクへのファイルの書き込み



- 取り外す際には、必ずケーブルのコネクタを持って取り外してください。ケーブルを持って取り外さないでください。
- DV機器が動作していないこと (再生などを行っていないこと) を確認した上で取り外してください。
- DV機器を操作するアプリケーションを終了してから取り外してください。
- DV機器を含む複数の1394機器を接続している場合は、他の機器が動作している時に、動作していない機器のケーブルを取り外したり、電源を切ることはおやめください。